



OSD SPRACHAUSWAHL

Auswahl der Menüsprache des Media Players

1. Schalten Sie die Yur.Media Box und den Fernseher an
2. Drücken Sie die "Setup"-Taste auf Ihrer Fernbedienung
3. Wählen Sie "Set Preferences" und drücken Sie die "Enter"-Taste auf der Fernbedienung
4. Wählen Sie "OSD Language" und drücken Sie die "Enter"-Taste auf der Fernbedienung
5. Rechts öffnet sich ein neues Fenster mit den verfügbaren Sprachen
6. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie die "Enter"-Taste auf der Fernbedienung
7. Das Menü wechselt automatisch zur gewählten Sprache
8. Verlassen Sie das Menü, indem Sie "Main Page" auswählen und die "Setup"-Taste auf der Fernbedienung drücken

